

## Viktigt att veta vid installation av vacuumavgasare!

1. Om man förlänger de medföljande slangarna är det mycket viktigt att hela slangen med kopplingar har minst dimension 20 mm.  
Vid förlängning av slangarna på flera meter skall dim. 25mm användas.
2. Om gummibälg används, se till att det finns tillräckligt med volym.
3. **Anläggning med tryckhållningspump eller liknande**  
Kolla med leverantören av kärlet, det brukar finnas en injusteringsventil så man kan justera flödet från pumpen. Räcker inte det bör man montera ett förtryckt expansionskärl (på minst 50 l enligt ritning för att ta upp den extra vattenvolymen. (tryck ca 70 % av systemtrycket)
4. **Påfyllning av systemvätska**  
Då Superior avluftar systemet mycket effektivt så kommer vätskenivån att sjunka snabbt. Man bör därför kontrollera trycket/volymen regelbundet i början.  
Superior finns med automatisk påfyllning och har då tilläggsbetäckningen -B.



**Observera:** Uppge serienumret på maskinen när vi avhandlar serviceärenden. (silverfärgad skylt på högersida nere mot golvet)